

DIGITAL DANCE REVOLUTION

ANIMATION®



Digital Dance Revolution. Le jeu de danse iconique, disponible pour 2 ou 4 joueurs. Avec des milliers de chansons à sélectionner.

Un joueur a besoin d'un tapis de danse pour être capable de jouer à ce jeu. Sur le tapis on trouve quatre flèches différentes: gauche, haut, bas et droite. Le joueur choisit une chanson sur laquelle il veut 'danser' et le jeu commence. Sur l'écran, le joueur voit quatre flèches blanches qui clignent sur le rythme de la chanson jouée. Quelques instants après il y a des flèches qui commencent à défilier de bas en haut. Quand une flèche défilante est juste sur la flèche blanche le joueur doit appuyer sur la flèche correspondante sur le tapis.

Il n'y a pas que les flèches solitaires qui défilent. Il y a aussi des "sauts" : deux flèches en même temps. D'autres ont besoin d'être appuyées pendant un certain temps : les "freezes".

Les chansons ont des rythmes différents. Une chanson peut être assez rapide (plus que 150BPM) ou assez lente (moins que 140).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Espace à prévoir 2 joueurs:	2 m L x 2.5 m P
Taille écran en version 2 joueurs:	55 pouces
Espace à prévoir 4 joueurs:	4 m L x 3 m P
Taille écran en version 4 joueurs:	75 pouces
Alimentation électrique:	220 volt, 500 watts
Capacité :	10 joueurs/tapis/heure
Temps d'installation :	30 à 45 minutes
Ouverture de Porte minimale :	80 cms
Stock :	1
Age :	à partir de +/- 10 ans

