

DIGITAL DANCE REVOLUTION

ANIMATION®



Digital Dance Revolution. Het iconische dansspel, beschikbaar voor 2, 3 of 4 spelers. Met duizenden liedjes om uit te kiezen!

Elke speler staat op een metalen dansmat om dit spel te kunnen spelen. Op die mat staan vier verschillende pijlen: links, voor, achter en rechts. De speler kiest een liedje waarop hij/zij wil 'dansen' en het spel begint. Op het scherm ziet de speler bovenaan het scherm vier witte pijlen knippen op het ritme van de song die wordt gespeeld. Even later zijn er pijlen die omhoog scrollen. Wanneer een scrollende pijl recht op de witte pijl staat, moet de speler op de bijbehorende pijl op de mat trappen. Zo ontstaan leuke dansjes waarbij n de spelers met het grootste gevoel voor ritme de hoogste scores halen.

Soms moet er "gesprongen" worden. Dan moet je op twee pijlen tegelijk trappen. En bij een "freeze" moet je één of meer pijlen een bepaalde tijd ingedrukt houden.

De liedjes hebben verschillende ritmes. Een liedje kan vrij snel zijn (meer dan 150BPM) of vrij langzaam (minder dan 100).

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

TECHNISCHE GEGEVENS

Ruimte nodig voor 2 speler-versie:	2 m L x 2.5 m D
Scherm in 2speler versie :	55 inch
Ruimte nodig voor 2 speler-versie:	4 m L x 3 m D
Scherm in 4 speler versie :	75 inch
Stroomvoorziening :	220 volt, 500 watt
Capaciteit :	ongeveer 15 spelers/dansmat/uur
Opbouwtijd :	30 à 50 minuten
Ouverture de Porte minimale :	70 cms
Stock :	1
Leeftijd :	vanaf ongeveer 10 jaar

