



Digital Dance Revolution, le jeu de danse culte, est disponible en version 2 ou 4 joueurs, avec des milliers de chansons au choix.

Chaque joueur danse sur un tapis équipé de quatre flèches : gauche, haut, bas et droite. Après avoir choisi une chanson, le jeu démarre : des flèches défilent à l'écran et le joueur doit appuyer sur la flèche correspondante au moment exact où elle atteint la zone cible.

En plus des flèches simples, certains pas demandent d'appuyer sur deux flèches simultanément ("sauts") ou de maintenir la pression pendant un certain temps ("freezes").

Les titres proposés couvrent une grande variété de rythmes : des morceaux très rapides (150 BPM et plus) aux chansons plus lentes (en dessous de 140 BPM).

FICHE TECHNIQUE :

Espace à prévoir 2 joueurs :	2 m L x 2,5 m P
Taille écran en version 2 joueurs :	55 pouces
Espace à prévoir 4 joueurs :	4 m L x 3 m P
Taille écran en version 4 joueurs :	75 pouces
Alimentation électrique:	220 volts, 500 watts
Capacité:	10 joueurs/ heure/tapis
Temps d'installation:	30 à 45 mins
Ouverture de porte :	80 cm minimum
Age minimum :	+/- 10 ans
Stock :	1